

## CONTROLEUR MAXIDOMES

1) Allumez le contrôleur  
Touche Bas Centrale

2) Allumez les buzzers  
En les pressant  
Ils sont Rouges

Met les buzzers en Stand-by  
Ils sont verts, prêts à jouer

Bloque tous les buzzers  
Ils sont rouges, bloqués  
L'animateur peut parler

La réponse donnée par le  
joueur est fausse.  
Cette touche permet de rendre  
la main aux autres joueurs

Allume le contrôleur  
Eteint tous les buzzers  
et le contrôleur

Pour switcher entre les 3 modes :  
Jeu  
Réglage Nombre de buzzers  
Programmation des buzzers

Coupe ou ouvre le son des buzzers

